

Montering av BAc Board på mineralske overflater

BAC Board kan monteres på mineralske overflater slik som leca, murpuss, betong, Y-tong, og teglstein.

Platene skal hellimes med et passende flislim minimum. C2S1 kvalitet og med maksimal vannmengde. (Kontakt teknisk service hos leverandør).

Det skal brukes en stor tannsparkel med tanning på min.16mm gjerne i halvmåne tenner på sparkelen.

Veggene primes med passende primer (kontakt teknisk service hos leverandør) for å finne rett primer til rett bruk, blandingsforhold osv...

Når primeren er tørr trekkes flislimes på veggen først med glattsiden av tannsparkelen før den tannes opp i vertikal retning. Platen baksmøres for å sikre god heft i limet og platen trykkes godt inn i limet, sørg for at det tyter ut på langsiden av platen. Viktig å ikke trekke på mer lim på veggen enn det man klarer å sette plater, slik at man hindrer skinnherding på veggen.

Platene skal ha min.5mm mellomrom mellom plater og hjørner slik at hvis det oppstår bevegelse og spenninger under herding vil platene ha plass til å bevege seg.

Platene bør også festet mekanisk med passende plugger. Dette gjøres lik som øyene lik et terningkast fem (5).

Med vennlig hilsen:

Duri Fagprofil AS

09.02.2021

